



dadget.ru



Руководство  
пользователя

Мобильное  
охранное устройство

# ЗВУКО СТОРОЖ



Параметр	Обозначение
Сигнал SOS	5
Сирена	0
Чувствительность	0
Включение	0
Кнопка вызова SOS	1
Выключение	1

Краткое описание устройства .....	2
Постановка сигнализации на охрану .....	3
Снятие с охраны и выключение сирены .....	3
Функция кодирования .....	4
Установка чувствительности срабатывания ..	4
Экстренное включение (выключение)	
сирены (сигнал SOS) .....	5
Питание .....	5
Работа устройства .....	6
Технические параметры .....	7
Комплектация .....	7
Гарантийные обязательства .....	8

Мы благодарим Вас за выбор компании «Даджет» и за приобретение Мобильного охранного устройства «Звукосторож». Прибор предназначен для круглогодичной охраны объектов в походных и стационарных условиях и может работать до 5 лет на одном комплекте батареек.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Сигнализация срабатывает от прикосновения или перемещения нарушителем охраняемого объекта на котором она установлена. Его можно использовать как охранную сигнализацию для лодки, машины, прицепа, в палатке, на даче, установить на велосипед, мопед, скутер, положить в сумку, рюкзак, чемодан. Одним из эффективных способов охраны объектов является создание охраняемого периметра вокруг лагеря с помощью лески, нити, тонкой проволоки, которая соединяется с устройством «Звукосторож».

С помощью сирены можно подавать сигнал бедствия при нахождении на воде в лодке во время тумана, ночью и т.д. Высокочастотная составляющая сигнала сирены позволяет далеко слышать его даже в лесу, и обнаружить потерявшегося человека, который подает сигнал.

Сигналом сирены можно отпугнуть преступника или животное, в случае их нападения на Вас. Диапазон частот сирены подобран таким образом, что вызывает панику у боль-

шинства диких и домашних животных. Благодаря этому можно уберечь от них лагерь, дачу, отпугнуть птиц, уничтожающих урожай и т.д.

Встроенный частотный фильтр позволяет минимизировать ложные срабатывания от действия ветра, качания на волнах, дождя.

## ПОСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ НА ОХРАНУ

Чтобы поставить сигнализацию на охрану, надо нажать кнопку и отпустить ее при появлении буквы « 0 » на индикаторе. Сигнализация встанет на охрану через 20 сек. В течение этого времени на индикаторе через каждые 2 секунды будут меняться цифры от 9 до 1.

Сигнализация встанет на охрану после окончания серии коротких звуковых сигналов. Цифры показывают время до включения режима охраны. Интервал времени в 20 сек позволяет установить сигнализацию в нужное место на охраняемом объекте.

## СНЯТИЕ С ОХРАНЫ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИРЕНЫ

Чтобы снять сигнализацию с охраны без включения функции кодирования (заводская установка), надо нажать кнопку и отпустить ее после появления знака « - ». В этом случае прозвучит короткий звуковой сигнал и индикатор погаснет.

## ФУНКЦИЯ КОДИРОВАНИЯ

Для включения кодирования снятия с охраны надо нажать кнопку и отпустить ее при появлении цифры 4 после символа « U ». В этом случае, при установке на охрану, цифры обратного отсчета будут высвечиваться с точкой в правом нижнем углу индикатора. Для снятия сигнализации с охраны, в этом случае, надо нажать на кнопку четыре раза.

Функция кодирования действует только для одной постановки на охрану. При срабатывании сирены и отключении данная функция автоматически сбрасывается. При повторной постановке на охрану необходимо заново устанавливать данную функцию.

## УСТАНОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СРАБАТЫВАНИЯ

В сигнализации предусмотрена возможность установить вручную один из двух уровней чувствительности срабатывания сигнализации. Второй уровень рекомендуется устанавливать при использовании сигнализации на открытом воздухе, а первый, чувствительности которого выше, - в закрытых помещениях. По умолчанию установлен первый уровень.

Чтобы установить нужный уровень чувствительности срабатывания сигнализации, надо нажать и удерживать кнопку. После вывода на индикатор буквы « П » на нем поочередно появятся цифры 1, и 2, которые соответствуют уровню чувствительности:

- **Уровень 1** – очень чувствительный – для установки в помещении, неподвижном объекте.

- **Уровень 2** – менее чувствительный – для установки на природе, в лодке, на растяжке, учитывающий колебания ветра, качку, осадки.

Чтобы установить выбранную чувствительность, надо отпустить кнопку во время появления на индикаторе соответствующей цифры. Выбранное значение автоматически записывается в память сигнализации.

## ЭКСТРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ (ВЫКЛЮЧЕНИЕ) СИРЕНЫ (СИГНАЛ SOS)

Для подачи сигнала SOS надо нажать кнопку и отпустить ее при появлении буквы « 5 » на индикаторе дисплея. Со свежими элементами питания сирена может постоянно звучать около 24 часов. Чтобы выйти из этого режима, надо нажать и отпустить кнопку после появления символа « - ».

## ПИТАНИЕ

Питание сигнализации осуществляется от трех батарей типа AAA. Электрическая схема реализована таким образом, что в дежурном режиме сигнализация не потребляет энергии. Поэтому емкости батарей хватает более чем на пять лет эксплуатации.

Для определения емкости элементов питания надо нажать и удерживать кнопку. После вывода на индикатор буквы « E », последует цифра, которая покажет в процентах умень-

шенную в 10 раз емкость батарей. Замену элементов питания рекомендуется производить при емкости от 20% до 10%.

Заменить элементы питания можно открыв крышку батарейного отсека и установив новые батарейки с соблюдением полярности.

#### ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Параметр	Обозначение
Сигнал SOS	S
Охрана	O
Чувствительность	П
Кодирование	U
Емкость батарей, в % x10	E
Выключение	-

#### РАБОТА УСТРОЙСТВА

Сигнализация устанавливается на охраняемый объект любым способом так, чтобы прикосновение к объекту или его перемещение нарушителем приводило к движению устройства. При этом сигнализация не обязательно должна находиться на самом охраняемом объекте. Соединять их может нить, леска, проволока и т. д. Гаджет срабатывает от перемещения или воздействия на корпус, при этом частотный фильтр предохраняет его от ложных срабатываний при воздействии волн, ветра, дождя.

При срабатывании датчика, начинает зву-

чать сирена. Звучание сирены прекратится через 40 секунд, если не будет повторных воздействий. Если воздействия повторяются, сирена будет издавать звуковой сигнал.



**Внимание!** Запрещается подносить работающую сирену к органам слуха. Беречь от детей! Не рекомендуется находиться под действием звуковых сигналов устройства непрерывно более 2 минут, кроме случаев крайней необходимости во время работы сигнализации по прямому назначению.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Габаритные размеры: 110×65×22 мм;
- Вес: 110 грамм;
- Рабочий температурный диапазон: -40...+65 °С;
- Мощность звучания сирены: ~110 дБ на расстоянии 1 м;
- Влагозащита корпуса: IP54 (защита от брызг)

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- прибор: 1шт;
- чехол: 1шт;
- инструкция: 1шт;
- батареи AAA: 3шт;

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Артикул KIT RU0087;  
Торговая марка Мастер Кит.  
Гарантийный срок 12 месяцев.  
В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.  
По всем вопросам обращаться по тел.: 8 800 100-12-33, на e-mail: info@dadget.ru  
dadget.ru

### Активируйте расширенную гарантию «ДАДЖЕТ» прямо сейчас!

Для участников программы лояльности при покупке в фирменном магазине, а также для покупателей в нашем интернет-магазине, гарантия активируется автоматически. Гарантийный сертификат придет на Ваш e-мейл.



Мы уверены в товаре, который продаем – в его полезности и высоком качестве.

Поэтому Даджет предоставляет гарантию с существенно большим объемом, чем предусмотрено по закону.

- Если товар Вам не понравился, Вы можете обменять или вернуть его в течение года.
- А если он вдруг сломался по нашей вине, отремонтировать, вернуть или обменять его будет намного проще, чем это обычно бывает в других компаниях. Более того, мы извинимся перед Вами, дав дополнительный бонус на следующую покупку.
- Ну а если даджет вдруг испортите Вы, мы подсластим Вашу потерю, предоставив бонус на покупку такого же даджета, а также поможем вам с ремонтом.

**Внимание!** Расширенная гарантия действительна только если Вы активируете ее в течение 30-ти дней после покупки.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ГАРАНТИИ ДАДЖЕТ

Расширенная гарантия Даджет

По закону «О защите прав потребителей»

#### ДАДЖЕТ НЕ ПОНРАВИЛСЯ, ВЫ ПЕРЕДУМАЛИ

Возврат товара с полной компенсацией цены в течение 12 месяцев!

*Возврат принимается при условии сохранения товарного вида, потребительской ценности, комплектации, упаковки и кассового чека.*

Для товаров стоимостью от 10 тыс. рублей требуется экспертиза.

Возврат не предусмотрен.

ст. 25 Закона «О защите прав потребителей»

#### ДАДЖЕТ НЕ РАБОТАЕТ ПО ВИНЕ КОМПАНИИ

1. Ремонт за счет компании, обмен товара или возврат денег.

1. Обмен или возврат денег – на выбор покупателя.

Покупатель получает бонус на следующую покупку в размере 20% от стоимости возвращенного товара.

2. Экспертиза требуется только для товаров стоимостью от 10 тыс. рублей.

2. Требуется экспертиза для установления факта брака.

п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»

#### ДАДЖЕТ НЕ РАБОТАЕТ ПО ВИНЕ ПОКУПАТЕЛЯ

1. Поможем с ремонтом даджета!  
2. Подарим скидку в 20 % при покупке такого же даджета взамен сломанного, чтобы подсластить потерю!

Возврат не предусмотрен.